

Instapak®-Quick® RT-System

Professioneller Verpackungsschutz – überall, jederzeit



Beschreibung

Instapak®-Quick® RT Schaumverpackungskissen bestehen aus Spezialkomponenten, mit denen sich bereits bei Raumtemperatur ohne zusätzliche Vorrichtungen formschlüssige Verpackungen schaffen lassen. Die Kissen expandieren dabei auf das 27-fache ihres Ausgangsvolumens.

Ideal lassen sie sich einsetzen, wenn Packgut dezentral an ganz unterschiedlichen Orten zu verpacken ist. Die Aktivierung erfolgt manuell – zum Zeitpunkt des Einsatzes.

Vorteile

- “ einfache Handhabung – professionelles Ergebnis
- “ keine technische Ausrüstung erforderlich
- “ schützt kleinere und mittelgroße Produkte – unabhängig von Form und Gewicht
- “ dehnt sich sekundenschnell zu maßgeschneiderten, schützenden Schaumpolstern
- “ überall anzuwenden: mobil und platzsparend im Einsatz
- “ professionelles Erscheinungsbild einer sicheren, individuellen Verpackung

Anwendung

In vier Schritten zur sicheren Verpackung:

1. Instapak®-Quick® RT oder Quick Tuff® RT Beutel auffalten und auf eine flache Oberfläche legen. Fest auf den mit Komponente „A“ bezeichneten Bereich drücken, um die innere Versiegelung zu öffnen.
2. Abwechselnd 15–20 Mal leicht auf die Bereiche „A“ und „B“ drücken, um die beiden Komponenten zu mischen. Den Beutel in einem leeren Karton platzieren, bevor sich der Schaum ausdehnt.
3. Beginnt sich der Schaum auszudehnen, das zu verpackende Produkt mittig ausrichten und in Position halten, bis es vom Schaum umschlossen ist.
4. Einen zweiten Beutel aktivieren und oben auf das Produkt auflegen. Die Kartonklappen schließen. Der Schaum dehnt sich zum passenden Oberpolster aus und fixiert das Gut flexibel.

Die üblichen Arbeitsschutzbestimmungen sind zu berücksichtigen.



Beutel

| Beschreibung | Typ | Abmessung „flache Beutel“ in cm |
|----------------|-----|---------------------------------|
| Quick® RT | 10 | 38 x 46 |
| Quick® RT | 20 | 46 x 46 |
| Quick® RT | 40 | 46 x 61 |
| Quick® RT | 60 | 46 x 61 |
| Quick® RT | 80 | 54 x 68 |
| Quick® RT | 100 | 64 x 69 |
| Quick Tuff® RT | 25 | 46 x 41 |
| Quick Tuff® RT | 45 | 46 x 51 |
| Quick Tuff® RT | 65 | 56 x 51 |

Zur Erzielung von bestmöglichen Ergebnissen aktivieren Sie nur Beutel, die bei Temperaturen zwischen 18–32 °C gelagert wurden.

Optionen

- “ Instapak®-Quick® RT im blauen Beutel enthält einen Schaum mit einer Dichte von 8 kg/m³
- “ Instapak®-Quick® Tuff® RT im weißen Beutel enthält einen Schaum mit einer Dichte von 18 kg/m³